


(modbus-NA611S)

1



2usb4859600

3

端口 COM3 波特率 9600

数据/校验/停止 8 NONE 1



关闭串口



进入配置



读取参数

基本信息 链路0 链路1 链路2 链路3

工作模式

工作模式 TCP/UDP透传

目标服务器参数

连接类型 TCPC

目标地址 110.41.164.1

目标端口 8888

短连接时间 0

注册包参数

启用注册包

注册方式 仅连接时上传

注册内容 自定义注册包

TX: AT+

RX:
+OK

关闭键
TX: AT+

RX:
+OK

关闭键
TX: AT+

RX:
+OK

RX:

RX:

RX:

RX:

RX:

RX:

TCP/UDPTCPC, : 220.189.212.146 : 8888

: 000000000009443835424234384100

0000000000: 0

09: (0), 09(1, '09'1)

4438354242343841: ID(8), ID: D85BB48A

IDID ASCII16

00: 00

ID:

ASCII字符串到16进制在线转换工具

1 D85BB48A

分隔符

空格

清空

交换位置

示例

转换

保存结果

复制结果

1 44 38 35 42 42 34 38 41

一 工作模式

工作模式 TCP/UDP透传

一 目标服务器参数

连接类型 TCP

目标地址 110.41.164.1

目标端口 8888

短连接时间 0

一 注册包参数

启用注册包

注册方式 仅连接时上传

注册内容 自定义注册包

数据内容 00000000000731323334353705 Hex

一 心跳参数

心跳开关

心跳类型 自定义心跳包

心跳内容 00000000000731323334353606

心跳时间(s) 15 Hex

EBYTE 串口助手 协议应用专家

端口 COM3 波特率 9600 数据/校验/停止 8 NONE 1 关闭串口 进入配置 读取参数 **保存配置** 退出配置 读取配置文件 保存配置文件 恢复出厂设置 重置

基本信息 链路0 链路1 链路2 链路3

工作模式

工作模式 TCP/UDP透传

目标服务器参数

连接类型 TCP

目标地址 110.41.164.1

目标端口 8888

短连接时间 0

注册包参数

启用注册包

注册方式 仅连接时上传

```

注册包成功
TX: AT+SOCK=0,"keep/alive",1,1,1,15,0000000000731323334353606
RX:
+OK

心跳包成功
TX: AT+SOCK=1,"link/sw",0
RX:
+OK

关闭链路2成功
TX: AT+SOCK=2,"link/sw",0
RX:
+OK

关闭链路3成功
TX: AT+SOCK=3,"link/sw",0
RX:
+OK

发送数据成功

```

7 <https://admin.seakon.com>

设备名称 JKEL智能电箱测试 设备编号 请输入设备编号 设备状态 请选择设备状态 我的分组 请选择我的分组 搜索 重置

JKEL智能电箱测试 在线

编号: D8D647AC

产品: JKEL智能电箱

激活时间: 2025-03-21

删除 查看 运行状态